


سراسر اقتصادر Economic Series

دفترچه راهنمای استفاده از یخچال و فریزر



BFN20D32I/DWD

مشتری گرامی :

دقت در انتخاب و حسن سلیقه شما را در استفاده از محصولات این شرکت تبریک می گوئیم. به شما اطمینان می دهیم در فرآیند تولید این محصول تاکید بر ارتقاء سطح کیفیت محصول و رضایت مشتریان خود را به عنوان اولین و مهمترین هدف انتخاب کرده ایم و در این راستا از خلاقیت و تجربه متخصصین و کارشناسان این شرکت از مرحله طراحی تا تولید و کنترل استفاده شده است.


همچنین در خصوص بازرسی و آزمون اولیه و فرآیند تولید، تست استقامت دی الکتریکی، نشت یابی گاز، تست مکانیزه عملکرد و کنترل نهایی، از کیفیت این محصول اطمینان حاصل شده است.

هدف تمام این فعالیت ها، تولید محصولی با کیفیت مناسب و جلب رضایت شما مشتریان ارجمند می باشد.

با آرزوی زندگی بهتر

- جهت نصب و راه اندازی محصول حتماً با شماره ۳۵۷۱۱ - ۰۲۱ تماس بگیرید.
- تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می باشد.
- پس از نصب محصول توسط سرویسکار مجاز، نسبت به تکمیل و تحویل برگه نصب به سرویسکار مجاز اقدام نمایید.

دسترچه راهنمای استفاده از یخچال فریزر دیجیتال مدل NRF2060DW



فهرست مطالب

۱	هشدارها و پیشگیری های ایمنی
۳	نصب دستگاه
۵	نحوه استفاده از کلیدهای کنترل پانل
۶	نحوه نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر
۷	جداکردن و تمیز کردن قطعات
۹	نحوه استفاده از یخ ساز
۱۰	اعلام بروز مشکل
۱۰	نکاتی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی
۱۱	معایب و راه حل ها

هشدارها و پیشگیری های ایمنی

برای جلوگیری از هر گونه آسیب فردی، خرابی قطعات و استفاده نادرست از محصول، اطمینان حاصل کنید که موارد ایمنی زیر را رعایت کرده اید. (لطفاً پس از مطالعه این دفترچه، آنرا برای مطالعه بعدی در محلی مناسب نگهداری کنید) به خاطر داشته باشید که در صورت انتقال این محصول به شخص دیگر، این دفترچه را نیز به مالک بعدی تحویل دهید.



هشدار نشان می دهد که خطر مرگ یا آسیب جدی وجود دارد.



احتیاط نشان می دهد که احتمال آسیب فردی یا خرابی محصول وجود دارد.

- این محصول حتماً باید به پریزی که دارای سیم ارت است متصل گردد.
- از یک پریز برای چند دستگاه برقی استفاده نکنید. این عمل می تواند باعث داغ شدن پریز و خطر آتش سوزی شود.
- بهتر است که پریز برق در پشت دستگاه قرار نداشته باشد.
- از پاشیدن مستقیم آب به داخل دستگاه خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث اتصالی یا برق گرفتگی شود.
- از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی محصول استفاده نکنید. این عمل ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.
- از تا کردن و خم کردن بیش از حد و یا قراردادن اجسام سنگین بر روی سیم برق دستگاه خودداری کنید زیرا باعث افزایش خطر آتش سوزی می شوند. اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است باید توسط عامل مجاز، سرویس خدمات مشتریان و یا شخص متخصص تعویض شود.
- از گذاشتن ظرف آب یا هر مایع دیگر بر روی دستگاه خودداری کنید. ریختن آب روی هر یک از بخشهای الکتریکی محصول ممکن است باعث اتصالی یا خطر برق گرفتگی شود.
- دستگاه را در محل مرطوب یا جایی که امکان خیس شدن آن وجود دارد، نصب نکنید. تماس اجزاء الکتریکی با رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- از باز کردن، تعمیر کردن یا ایجاد تغییر خودسرانه در محصول خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث آتش سوزی یا عملکرد غیر عادی در دستگاه شده و باعث آسیب شود.
- در صورت مشاهده هر نوع علائم خرابی در دستگاه از روشن کردن آن خودداری کنید.
- اگر از سالم بودن دستگاه مطمئن نیستید، با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- اگر پریز برق آسیب دیده است از زدن دوشاخه به آن خودداری کنید.
- موقع کشیدن دوشاخه از پریز، هیچگاه کابل را نکشید. با این عمل ممکن است یکی از سیمها قطع شده و اتصالی ایجاد شود.
- دقت کنید به مدار سیستم سردکننده ضربه یا آسیبی وارد نشود.
- از وسایل الکتریکی در داخل دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه تولید کننده استفاده از آنرا مجاز دانسته باشد.
- مواد فرار و مایعات قابل اشتعال را در یخچال نگهداری نکنید. نگهداری موادی نظیر تینر، الکل، اتر، مشتقات بنزین و مواد مشابه ممکن است باعث انفجار شود.
- در صورت عدم تمایل به استفاده از دستگاه قدیمی (جایگزینی این دستگاه با دستگاهی دیگر) درب محصول قدیمی را از روی محصول باز ننمایید تا از خطر های احتمالی همانند حبس شدن کودکان در داخل محصول جلوگیری شود.




هشدار

- از انباشتن بیش از حد مواد غذایی در داخل دستگاه خودداری کنید .
- از مسدود شدن محل های عبور هوای موجود در اطراف دستگاه یا زیر پایه به هر دلیل ممانعت کنید .
- از قرار دادن اشیاء روی محصول خودداری کنید .
- از بردن دست خود به ناحیه زیرین دستگاه خودداری کنید .
- دوشاخه برق دستگاه را از هر گونه آلودگی احتمالی یا مواد خارجی پاک کنید. در غیر این صورت خطر اتصالی وجود دارد .
- بعد از هر بار کشیدن دوشاخه دستگاه از برق ، برای وصل مجدد آن حدود ۵ دقیقه صبر کنید . این کار توسط برد صورت می گیرد.
- اگر می خواهید یک دوره طولانی از محصول استفاده نکنید ، دوشاخه آن را از برق بکشید .
- از جدا کردن درها و ... خودداری کنید .
- تعمیرات و سرویس محصول باید توسط افراد ذیصلاح انجام شود .
- گاز مبردی که در این محصول استفاده شده است و نیز گازهای استفاده شده در مواد عایق بندی دستگاه از انواع مصرفی مرسوم می باشند. قبل از استفاده از محصول اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده است .
- پس از هر بار جابجایی یخچال ، به مدت ۶ ساعت صبر نموده سپس آن را روشن کنید.



احتیاط


یخچال فریزر مدل NRF2060DW




نصب دستگاه

۱- نصب پادری

- پادری را از داخل محصول خارج نموده و درپوش بالای آن را نصب نمایید.




- مطابق تصاویر روبرو پادری را در جای خود قرار دهید. سپس با کمی فشار آن را محکم کنید.



۲- انتخاب محل مناسب جهت استقرار محصول

محصول را در محلی قرار دهید که سفت و هموار بوده و اطراف آن فضای کافی برای جریان هوا وجود داشته باشد.

- رعایت فاصله محصول از دیوار پشت به میزان ۲۵ سانتیمتر ضروری است.




- محصول را در معرض نور مستقیم خورشید و یا منابع حرارتی مانند اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری و شوفاژ قرار ندهید.
- محصول را در نزدیکی شیر آب، ظرفشویی و محیط های مرطوب قرار ندهید.



احتیاط

۳- تراز نمودن محصول

به منظور افزایش عمر کمپرسور، کاهش صدای آن و همچنین باز و بسته شدن صحیح درب لازم است محصول را بر روی محلی مسطح مستقر نموده و توسط پیچ‌های تنظیم‌کننده پایه‌های محصول، آنرا نسبت به سطح افق تراز نمایند. بهتر است پس از تراز کردن، محصول کمی به سمت عقب شیب داشته باشد. (حداکثر ۵ درجه)



۱. اگر محصول به سمت چپ کج شده باشد :
پایه رگلاژ سمت چپ را در جهت فلش مشخص شده در تصویر بپیچانید تا دستگاه تراز شود .

۲. اگر محصول به سمت راست کج شده باشد :
پایه رگلاژ سمت راست را در جهت فلش مشخص شده در تصویر بپیچانید تا دستگاه تراز شود .

اگر محصول تراز نباشد احتمال ایجاد سر و صدای غیر عادی و برودت (سرماهی) ضعیف وجود دارد.



۴- راه اندازی یخچال و فریزر

به منظور آماده کردن دستگاه برای استفاده و اطمینان از درست کار کردن آن، مراحل زیر را انجام دهید :

۱. داخل و خارج محصول را با یک دستمال مرطوب تمیز نمائید.
۲. تمام قطعاتی که به علت حمل و نقل در محل خود قرار داده نشده اند را در محل صحیح خود قرار دهید.

۳. دستگاه را به پریزی که فقط برای این دستگاه اختصاص داده شده، وصل کنید.
- این دستگاه باید به پریز دارای سیم ارت (اتصال زمین) وصل شود.


- هرچند در این دستگاه از کمپرسوری استفاده شده است که با ولتاژ برق ۲۲۰V ~ ۲۴۰V به راحتی کار می‌کند، اما در مناطقی که نوسانات شدید برق وجود دارد استفاده از ترانس های کنترل ولتاژ الزامی است .

۴. مواد غذایی را داخل دستگاه قرار دهید.

- مواد غذایی را زمانی در یخچال و فریزر بگذارید که داخل آن قسمت به حد کفایت سرد شده باشد. از لحظه ای که دستگاه شروع به کار می‌کند تا زمانی که به برودت مناسب برسد، حدود ۴ ساعت طول می‌گشد .
- یخچال باید به آرامی شروع به سرد شدن کند و موتور آن باید بدون صدای اضافه و با یک صدای ملایم کار کند. صداهای ناشی از قطع و وصل کمپرسور محصول بویژه در ماههای اولیه استفاده، طبیعی بوده و نشانه نقص سیستم نمی باشد .

۵. اگر دستگاه درست کار نمی‌کند، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

نحوه استفاده از کلید های کنترل پانل



۱. **کلید POWER** : کلید اصلی خاموش و روشن کردن دستگاه است. – با یک فشار روی این کلید دستگاه روشن می‌شود و نمایشگر درجه فریزر را نشان می‌دهد. برای خاموش کردن دستگاه این کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

۲. **کلید F.TEMP** : برای تغییر دمای فریزر استفاده می‌شود. – با فشردن این کلید بر روی نمایشگر، یکی از اعداد (۱۷-) الی (۲۶-) به صورت چشمک‌زن نمایان می‌شود. این کلید را یکبار یا بیشتر فشار دهید تا دمای مورد نیاز در نشانگر مشخص شود. پس از ۵ ثانیه بصورت اتوماتیک، دمای مورد نظر وارد حافظه دستگاه می‌شود و دما ثابت نشان داده می‌شود.


۳. **کلید R.TEMP** : برای تغییر دمای یخچال استفاده می‌شود. – با فشردن این کلید یکی از اعداد (۱) الی (۶) به صورت چشمک‌زن نمایان می‌شود. این کلید را یکبار یا بیشتر فشار دهید تا دمای مورد نیاز در نشانگر مشخص شود. پس از چند ثانیه بصورت اتوماتیک، دمای مورد نظر وارد حافظه دستگاه می‌شود. توجه داشته باشید پس از تنظیم، روی نمایشگر فقط درجه تنظیمی فریزر نمایش داده می‌شود.

۴. **کلید ECO** : برای تنظیم اتوماتیک عملکرد بهینه یخچال استفاده می‌شود. – در مؤثرترین حالت، برای صرفه جویی در مصرف انرژی و تامین برودت مطلوب می‌توان از این کلید (ECO) استفاده نمود. با فشار مجدد این کلید یا فشار کلید های F.TEMP و R.TEMP دستگاه از حالت ECO خارج می‌شود. – نشانگر ECO در صفحه دیجیتال تا زمانیکه عملکرد این دکمه فعال است روشن باقی می‌ماند.

نحوه نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر

در هنگام ذخیره مواد غذایی در یخچال به موارد زیر توجه کنید :


- مواد غذایی و مایعات داغ را بعد از رسیدن درجه حرارتشان به دمای محیط در یخچال قرار دهید.
- مواد غذایی را درون ظروف در بسته یا پوششهای نایلونی در یخچال قرار دهید. این امر باعث جلوگیری از خشک شدن، بد رنگ شدن و یا از دست رفتن مزه مواد غذایی می شود و از پخش بوی مواد غذایی جلوگیری می کند. سبزی ها و میوه ها در صورتی که در قسمت جامیوه ای نگهداری شوند ، نیازی به پوشش ندارند.
- از تماس هرگونه روغن یا چربی با قسمت های پلاستیکی و نوار دور درب جلوگیری کنید، زیرا این قسمت ها بر اثر تماس با مواد چرب متخلخل می شوند.
- مواد غذایی با در صد بالای آب (سوپ، هندوانه و ...) را در قسمت جلونی طبقات یخچال نگهداری کنید .



۱ . طبقات شیشه ای

- مواد غذایی را با فاصله مناسب از یکدیگر روی این طبقات قرار دهید .


- جنس طبقات از نوع شیشه نشکن است و شما می توانید با ایمنی کامل از آن استفاده کنید .



۲ . جامیوه ای

- سبزی ها و میوه جات را می توان در این قسمت نگهداری کرد .


- در صورت نیاز به فضای بیشتر می توان جامیوه ای را برداشت و از فضای آن برای موارد دیگر استفاده کرد .



۳ . طبقات جاکره ای چند منظوره

- برای نگهداری موادی نظیر کره و پنیر مناسب می باشد .

- می توان مواد غذایی کوچک و پاکتی را نیز در این قسمت نگهداری کرد.



۴ . جاکره مرغی


- ابتدا تخم مرغها را در جاکره مرغی بچینید و سپس آنرا در یکی از طبقات که از لحاظ دسترسی برایتان راحت تر است، قرار دهید.



۵ . طبقه مخصوص بطریها


- بطریهای کوچک مثل شیر و آلبیمو (تا یک لیتر) را در قسمت بالا و بطریهای بزرگ مثل نوشابه و آب معدنی (تا ۱/۵ لیتر) را در قسمت پائین نگهداری کنید.

در هنگام ذخیره مواد غذایی در فریزر به موارد زیر توجه کنید:




– هنگام نگهداری مواد غذایی در فریزر، به زمانهای درج شده در تقویم روی درب توجه کنید.

– غذاهای بسته بندی شده منجمد نظیر بستنی و کالباس را در کشوی بالائی نگهداری کنید.



– بهتر است برای نگهداری گوشت تازه ، ماهی و غذاهای خشک شده از کشوهای وسط و پائین استفاده شود.


– مواد غذایی تازه نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی از قبل منجمد شده قرار بگیرند.



– مواد غذایی را در اندازه مناسب برای هر وعده مصرف خانواده خود بسته بندی کنید.

– بسته های کوچکتر در زمان کوتاهتری منجمد می شوند و به این طریق کیفیت آنها در هنگام آب شدن بخ و تهیه غذا بهتر باقی می ماند . بنابراین وزن بسته های سبزی یا میوه نباید از یک

کیلوگرم سنگین تر شود، اما بسته های گوشت می توانند تا ۲/۵ کیلوگرم هم بسته بندی شوند.
– به منظور جلوگیری از تغییر رنگ، از بین رفتن طعم مواد غذایی یا خشک شدن، آنها را قبل از فریز کردن در کیسه های نایلونی یا ظروف در دار قرار دهید و هوای آنها را تا حد امکان بگیرید.



– هیچگاه بطری های شیشه ای حاوی مواد غذایی و مایعات را داخل فریزر قرار ندهید .



احتیاط


جدا کردن و تمیز کردن قطعات

قبل از تمیز کردن محصول ، آنرا خاموش کرده و دوشاخه را هم از برق بکشید .

برای تمیز کردن قطعات، از پاک کننده های قوی استفاده نکنید.



احتیاط



۱. جا میوه ای :

جامیوه ای را تا آنجا که ممکن است بیرون کشیده سپس به آرامی به سمت بالا و به سمت خود بکشید .

۲. جابجاری :

جابجاری را با هر دو دست گرفته، آنرا کمی به سمت بالا و سپس به سمت خود بکشید تا خارج شود .

۳. طبقات شیشه ای :

طبقات شیشه ای را به آرامی به سمت بالا و پس از آن به سمت خود بکشید. سپس با آب و مایع ظرفشویی بشوئید. در هنگام جاگذاری طبقات، جای طبقه بالا، پائین و وسط را با هم عوض نکنید . وقتی که طبقات شیشه ای را جابجا می کنید، برای جلوگیری از افتادن شیشه ، شیشه و زه آنرا با هم نگه دارید .

۴. نوار دور درب :

نوار مغناطیسی دور درب را با یک پارچه مرطوب و مایع ظرفشویی تمیز کنید . از یک قاشق چوبی که در پارچه ای پیچیده اید برای پاک کردن شیارهای نوار دور درب استفاده کنید . این نوار باید هنگام بسته شدن درها کاملاً به بدنه بچسبد . (به منظور عملکرد مناسب نوار مغناطیسی، داخل بدنه سیستمی طراحی شده که منطقه نشیمن نوار مغناطیسی را همواره گرم نگه داشته تا کارائی نوار مغناطیسی افزایش یابد)

۵. کشوهای فریزر:







کشور ابتدا کمی بیرون کشیده، با هر دو دست تا آنجا که ممکن است به سمت خود بکشید سپس جلوی کشو را کمی به سمت بالا برده و خارج کنید.

۶. مخزن یخ:

دستگیره ظرف را گرفته آنرا تا حد امکان به سمت بیرون بکشید سپس آن را به آرامی به سمت بالا برده و به سمت خود بکشید تا خارج شود .

۷. قالب یخ:

یک دست را زیر شیار قالب یخ قرار داده سپس آنرا به سمت جلو بکشید. جایخی ها را بیرون آورده و با آب بشوئید .



از شستشوی مستقیم پانل کنترل بالای درب یخچال بوسیله آب و مایعات دیگر پرهیز کنید.





احتیاط

۸. تعویض لامپ :

توجه : قبل از تعویض لامپ حتما دوشاخه محصول را از پریز برق جدا نمایید.




ابتدا به وسیله دودست دو عدد خار پشت طلق قاب چراغ را به طرف خود کشیده و سپس طلق قاب چراغ را به سمت پایین بکشید و آنرا از قاب چراغ جدا کنید. لامپ سوخته را بر خلاف جهت عقربه های ساعت بپیچید تا باز شود ، لامپ جدید با توان ۱۵ وات را بر سر جای خود مطابق جهت عقربه های ساعت پیچانده تا محکم بسته شود، سپس قاب چراغ را بر سر جای خود قرار داده با اندکی فشار محکم نمایید. در نهایت پیچ زیر قاب چراغ را بر سر جایش محکم ببندید.



دستگیره استیل:

در صورتی که یخچال شما دارای دستگیره استیل می باشد جهت تمیز کردن دستگیره از مواد تمیز کننده مخصوص استیل استفاده نمائید.
در صورت استفاده از سایر مواد؛ دستگیره دچار زرد شدگی و برگشتگی رنگ می شود.

نحوه استفاده از یخ ساز



نحوه تهیه یخ

۱. قالب یخ این دستگاه از نوع چرخان می باشد.
۱. قالب یخ را از فریزر خارج کنید.

۲. آنرا تا علامت مشخص شده از آب پر کنید.

۳. مجدداً قالب یخ را در محل خود قرار دهید.

۴. درب فریزر را بسته پس از آماده شدن یخ، قسمت چرخان را مطابق جهت فلش برگردانید تا قطعات یخ داخل ظرف زیر قالب ریخته شود. سپس ظرف یخ را بیرون بکشید و از یخ ها استفاده کنید.

اعلام بروز مشکل

سیستم عملکرد این محصول به صورت هوشمند می باشد، به گونه ای که در صورت بروز هرگونه مشکل در عملکرد دستگاه، نوع اشکال را تشخیص داده و آن را روی صفحه نمایش بصورت F5 و F6 یا F7 یا F8 نشان می دهد.

– در صورت بروز این اخطار، محصول تا زمان رفع اشکال به کار خود ادامه می دهد تا مشکلی برای مواد غذایی داخل دستگاه بوجود نیاید.

در صورت مشاهده این اخطار، با نزدیکترین نمایندگی خدمات پس از فروش در منطقه تماس برقرار نمایید تا جهت رفع مشکل، اقدام لازم صورت پذیرد.



نکاتی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی

- در صورت قرار دادن مواد غذایی بعد از سرد شدن در داخل محصول، در مصرف برق صرفه جوئی خواهد شد و عمل خنک کردن با سرعت بیشتری انجام می شود .
- دستگاه را در یک مکان خنک، بدون رطوبت و با تهویه مناسب مستقر کنید .
- مطمئن شوید دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید قرار نمی گیرد و هیچگاه آنرا در نزدیکی وسایل گرمازا قرار ندهید .
- هیچگاه منافذ و شبکه هایی را که جهت جریان هوا تعبیه شده اند، مسدود نکنید .

معایب و راه حل ها

دستگاه کار نمی کند .

- آیا دوشاخه بطور صحیح به برق وصل شده است ؟ - آیا دستگاه توسط کلید POWER روشن شده است؟

دمای داخل دستگاه بالا است .

- آیا دما در صفحه نمایشگر درست تنظیم شده است ؟ - آیا دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا نزدیک منبع گرما است ؟ - آیا نوار دور درب به صورت کامل به بدنه چسبیده است؟

دستگاه دارای صداهای غیرعادی است .

- آیا دستگاه در یک محل تراز و صاف مستقر شده است ؟ - آیا دستگاه در فاصله مناسب با دیوار نصب گردیده است؟ - آیا یک شیء خارجی پشت یا داخل دستگاه افتاده است ؟ - آیا صدا از کمپرسور دستگاه است؟ (یک صدای تیک مانند ممکن است از داخل دستگاه شنیده شود. طبیعی است و زمانی شنیده می شود که اجزا، مختلف دستگاه منقبض یا منبسط شوند)

گوشه های جلوئی و کناره های محصول گرم شده اند و قطرات آب شروع به ظاهر شدن کرده اند .

- لوله های حاوی گاز گرم در گوشه های جلوئی دستگاه تعیبه شده اند تا از تعریق و تشکیل شبنم در این قسمتها جلوگیری کنند . اما زمانی که رطوبت محیط بالا می رود، این تدبیر ممکن است چندان مؤثر نباشد اما به هر حال این یک مسئله غیرعادی نیست .

- در هوای خیلی مرطوب، ممکن است قطرات شبنم در سطح بیرونی محصول به وجود بیاید که به علت تماس رطوبت موجود در هوا با سطح خنک کننده دستگاه می باشد .

صدای جریان مایع از دستگاه شنیده می شود .

- این صدای جریان میرد است که باعث سرد شدن داخل یخچال می شود .

داخل دستگاه بوی بد می دهد .

- مواد غذایی خوب پوشیده نشده اند . (مواد غذایی را به صورت بسته بندی شده یا در ظروف در بسته نگهداری کنید)

نشانی کارخانه: تهران، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، انتهای بلوار ابن سینا
تلفکس: ۰۲۱ ۳۵۷۱۱

خیابان برادران حاتم راد